

PD450

Intelligent Handheld Device
行業智能終端

User Manual
使用手冊

PD450 Overview

包裝內容:

- ▶ 行業智能終端
- ▶ 可替換式鋰電池
- ▶ microUSB 充電線
- ▶ 使用手冊



1	前鏡頭	11	喇叭
2	聽筒	12	1維/2維掃描器
3	光感測器	13	座充連接器
4	功能鍵(可自定義)	14	電源鍵
5	主按鍵(可自定義)	15	掃描鍵(左側)
6	返回鍵(可自定義)	16	"S"鍵(可自定義)
7	觸控螢幕	17	耳機孔
8	閃光燈	18	音量鍵
9	後鏡頭	19	掃描鍵(右側)
10	電池背蓋	20	Micro USB port

電池與背蓋

步驟1:

轉動螺絲的D型環旋鬆螺絲



步驟2:

利用電池蓋下方的凹槽，取下電池



步驟3:

利用電池的拉條取下電池



電池與背蓋


步驟4:

安裝電池，電池Pin腳對齊探針




步驟5:

安裝電池蓋，電池蓋的榫頭對準卡榫孔，鎖緊螺絲




安裝SIM卡與SD卡

打開電池蓋，取出電池即可看到SIM卡與SD卡插槽



充電及資料傳輸



步驟1:

將USB線接上 電腦的USB

步驟2:

將micro USB線插入本裝置micro USB插槽



警告: 請使用裝置隨附的充電器為裝置進行充電, 使用其它充電器可能造成機器毀損, 或是影響機器效能, 也會造成產品保固無效。

注意事項

1. 請更換相同型號電池以免產生爆炸的風險。
2. 不使用的廢電池請依當地政府單位要求處理。
3. 請勿拆解、開啟、短路或損毀電池。
4. 請勿將電池暴露於熱或是火源，以及避免存放在陽光直射處。
5. 當電池發生漏液時，請勿接觸皮膚或是眼睛。若不慎接觸時請以大量清水沖洗並盡快就醫。
6. 不得使用非本機設計搭配的電池。
7. 電池使用前請先充電。本產品搭配設備使用之充電器輸入電壓為 5V/2A，務必使用本產品搭配設計之充電器進行充電使用。
8. 本產品之工作溫度適用於 0°C~ 40°C 的範圍間操作。
9. 為減少電磁波所產生的影響，請妥適使用本設備。
10. 不宜給2歲以下兒童觀看螢幕，2歲以上兒童每天看螢幕不要超過1小時。貼心提醒，使用30分鐘請休息10分鐘，使用過度恐傷害視力。